PRO EyeButton

Manual de Usuario

Cod. BOT00004

www.bidcom.com.ar

Estructura del Producto

Carga

Para cargar la cámara oculta puede conectar mediante cable USB a la PC, o a través del cargador a 220v. Se encenderá una luz indicadora roja.

NOTA:
Mantenga el dispositivo cargando durante 180 minutos aproximadamente, como carga inicial.

Encendido

Presionar el botón 2 hasta que la luz del indicador se encienda y vibre (LUZ ROJA).

Función Fotografía:

Presionar una vez el botón 1 para tomar una foto. Por cada fotografía, la cámara vibrará una sola vez.

Función Filmación:

Mantener presionado por unos segundos el botón 1, en ese momento la cámara vibrará dos veces, la luz indicadora titilará dos veces y se apagará. En ese instante Ud. comenzó a filmar. Para detener el video presionar una vez el botón 2 y la cámara vibrará tres veces (LUZ ROJA)

Función Audio:

Presionar una vez el botón 2, en ese momento la cámara vibrará por unos segundos (5 veces consecutivas) y la luz indicadora titilará cinco veces y se apagará. Ya estará grabando audio. Para detener la grabación presionar una vez el botón 2 y el dispositivo vibrará tres veces. (LUZ ROJA)

Apagado:

Mantener apretado unos segundos el botón 2 hasta que el dispositivo vibre dos veces.